Hinweise zur Abladung von Schiebehallen

Die Anlieferung der Schiebehallen erfolgt immer per Spedition. Je nach bestellter Variante wird die Schiebehalle entweder mit bereits vormontierten Elementen oder als Bausatz in einem Holzverschlag geliefert.

Beide Varianten **müssen selbstständig** vom LKW abgeladen werden, eine werkseitige Abladung per Stapler oder Kran erfolgt NICHT.

Es besteht jedoch die Möglichkeit sich bauseits einen Stapler oder Radlader zur Abladung zu organisieren. Dieser muss aufgrund des geringen Zeitfenster der Spedition rechtzeitig vor Ort sein.

Das genaue Zeitfenster der Anlieferung geben wir auf Anfrage ca. 1 Woche vor der Anlieferung bekannt.

WICHTIG

Falls kein Stapler oder vergleichbares zur Abladung zur Verfügung steht, muss dafür Sorge getragen werden, dass sich zum Abladen bei Anlieferung ausreichend Helfer vor Ort befinden :

- 4-6 Helfer zur Abladung bei vormontierten Elementen
- 2-6 Helfer zur Abladung des Bausatzes im Holzverschlage oder Stapler
- Werkzeug zum Aufbrechen des Holzverschlags bei Bausatzvariante bereitstellen

Abladung der vormontierten Elemente

Die vormontierten Elemente müssen vom Kunden einzeln per Hand abgeladen werden (das Abladen mit einem Stapler ist nicht möglich, da die Elemente dadurch beschädigt werden können). Es empfiehlt bei jedem Element jeweils 2 Helfer pro Seite (sprich mindestens 4 Helfer) bereit zu stellen, um die Elemente stabil und sicher abladen zu können.

Abladung Bausatz im Holzverschlag:

Schiebehallen die als Bausatz geliefert werden, bestehen aus einzelnen Komponenten und befinden sich in einem stabilen Holzverschlag. **Der Holzverschlag ist fest zusammengebaut, sodass geeignetes Werkzeug zum Aufbrechen der Holzbox benötigt werden kann**. Dazu zählt beispielsweise eine Brechstange / Gänsefuß oder ggf. eine Stichsäge. Bitte den Verschlag vorsichtig öffnen um eine Beschädigung der Teile zu vermeiden. Es empfiehlt sich eine Helferanzahl von mindestens 2 Personen, eine Mehrzahl beschleunigt jedoch das Abladen.

Bei Fragen steht Ihnen das Team von poolseller.de gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Poolseller GmbH

Honsel 1
58511 Lüdenscheid
Tel. 02351 656 0 870
info@poolseller.de
www.poolseller.de